S.H.Figuarts®

仮面ライダーフォーゼ コズミックステイツ
取扱説明書

交換用手首の取り付け方

手首を交換することで
バリズンソードを持たせた
ポージングが可能です。

セット内容 ※画像と商品とは多少異なります。

- ●取扱説明書（本書）………………… 1枚
- ●本体……………………………………… 1体
- ●交換用手首（差込式で交換できます）… 6個
- ●バリズンソード ………………………… 1個
- ●バリズンソード用交換エッジ ………… 1個
- ●差し換え用スイッチ …………………… 5個
- ●ナゲジャロイカ ………………………… 3種
- ●ツナゲット ……………………………… 1種

本体手首を取り外して、いずれか選んで取り付けてください。
交換用手首、付属パーツは本商品専用に設計されております。
他の商品には対応していません。

バリズンソードの変形

マスターコントローラーを引き下ろし、
バリアントシリンダーを開いてエッジを交換
すると、スラッシュモードに変形します。

バリアント
シリンダー

マスター
コントローラー

バリズンソード用
交換エッジ

スイッチ
スロット

スイッチの着脱

Ⓐのコズミックスイッチは差し換え用のものと
交換することができます。

コズミック
スイッチ(ON)

コズミック
スイッチ(OFF)

スイッチ
台座

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

フォーゼドライバー

コズミックスイッチ
(ON・台座なし)

コズミックスイッチ(OFF・台座なし)

また、コズミックスイッチを
スイッチスロットに差し込んで
必殺技を再現できます。

⚠ 注　意　お買い上げのお客様へ　必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉

- ●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。